




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CK-21711-00-00	Seitendeckel 1
01	3CK-21711-10-98	Seitendeckel 1
02	2YK-21781-00-00	Emblem 1
02	2YK-21781-10-00	Emblem 1
03	90480-12320-00	Gummitülle
04	2YK-2173V-00-00	Lining 1
05	90159-05061-00	Schraube, Mit Scheibe
06	3CK-21721-00-00	Seitendeckel 2
06	3CK-21721-10-98	Seitendeckel 2
07	2YK-21781-00-00	Emblem 1
07	2YK-21781-10-00	Emblem 1
08	90480-12320-00	Gummitülle
09	2YK-2173W-00-00	Lining 2
10	90159-05061-00	Schraube, Mit Scheibe
11	3CK-24756-00-00	Schlussblech
11	3CK-24756-10-00	Schlussblech
12	99236-00025-00	Emblem, Yamaha
12	99231-00025-00	Emblem, Yamaha
13	2YK-21746-00-00	Dampfer
14	2YK-2164F-00-00	Stütze 1
15	92016-08070-00	Schraube
16	90183-05024-00	Federmutter
17	2YK-2172K-00-00	Konsole 1
18	2YK-2172M-00-00	Konsole 3
19	91006-06016-00	Flanschschraube




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-21871-00-00	Auffangtank
02	4LD-21815-01-00	Verschlussdeckel
03	90119-06108-00	Schraube, Mit Scheibe
04	90480-13253-00	Gummitülle
05	90467-08003-00	Klemme
06	2YK-2177G-00-00	Batterie Kasten
07	90119-06117-00	Schraube, Mit Scheibe


2YK010-8200




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CK-22110-00-00	Hinterradschwinge Kompl.
02	1TY-2218A-00-00	Emblem, Hinterradschwinge
03	93320-32403-00	Lager
04	51L-22184-00-00	Buchse
05	4X7-22129-00-00	Staubdeckel 2
06	90201-161J3-00	Unterlegscheibe
07	5Y1-22141-00-00	Drehwelle
08	90185-16127-00	Selbstsichernde Mutter
09	1HX-2135F-00-00	Deckel
10	2YK-22310-00-00	Kettenkasteneinheit
11	90209-06223-00	Scheibe
12	97006-06012-00	Schraube
13	92906-06700-00	Scheibe
14	97011-06020-00	Schraube
15	92901-06020-00	Scheibe
16	2YK-2217A-00-00	Verbindungsarm
17	90386-18115-00	Buchse
18	93109-18020-00	Wellendichtung
19	90387-123U2-00	Hülse
20	90109-10554-00	Schraube
21	90185-10148-00	Selbstsichernde Mutter
22	90380-18171-00	Massivbuchse
23	93109-18020-00	Wellendichtung
24	90387-123U3-00	Hülse
25	90101-10659-00	Schraube
26	90185-10148-00	Selbstsichernde Mutter
27	2YK-2217M-00-00	Arm 1
28	90386-18115-00	Buchse
29	93109-18020-00	Wellendichtung
30	90387-121G8-00	Hülse
31	90101-12645-00	Schraube
32	90201-126A7-00	Unterlegscheibe
33	90185-12119-00	Selbstsichernde Mutter
34	90386-18115-00	Buchse
35	93109-18020-00	Wellendichtung
36	90387-121G8-00	Hülse
37	90101-12645-00	Schraube
38	90201-126A7-00	Unterlegscheibe
39	90185-12119-00	Selbstsichernde Mutter
40	2YK-22151-00-00	Schutzdichtung
41	98006-06025-00	Schraube
42	90201-065G8-00	Unterlegscheibe
43	90387-07573-00	Hülse
44	38V-22199-00-00	Stütze, Kette
45	91001-06020-00	Flanschschraube
46	2YK-22154-00-00	Konsole, Kettenführung
47	91001-06016-00	Flanschschraube
48	90387-06737-00	Hülse
49	2YK-25875-50-00	Halter, Brems Schlauch 1
50	92501-06020-00	Zylinderkopfschraube

Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
51	92990-06100-00	Federscheibe



3CK300-8210




Ref.-Nr.	Teile-nr.	Beschreibung
01	3CK-22110-00-00	Hinterradschwinge Kompl.
02	1TY-2218A-00-00	Emblem, Hinterradschwinge
03	93320-32403-00	Lager
04	51L-22184-00-00	Buchse
05	4X7-22129-00-00	Staubdeckel 2
06	90201-161J3-00	Unterlegscheibe
07	5Y1-22141-00-00	Dreitwelle
08	90185-16127-00	Selbstsichernde Mutter
09	1HX-2135F-00-00	Deckel
10	ZYK-22310-00-00	Kettenkasteneinheit
11	90209-06223-00	Scheibe
12	97006-06012-00	Schraube
13	92906-06700-00	Scheibe
14	97011-06020-00	Schraube
15	92901-06020-00	Scheibe
16	ZYK-2217A-00-00	Verbindungsarm
17	90386-18115-00	Buchse
18	93109-18020-00	Wellendichtring
19	90387-123U2-00	Hülse
20	90109-10554-00	Schraube
21	90185-10148-00	Selbstsichernde Mutter
22	90380-18171-00	Massivbuchse
23	93109-18020-00	Wellendichtring
24	90387-123U3-00	Hülse
25	90101-10659-00	Schraube
26	90185-10148-00	Selbstsichernde Mutter
27	ZYK-2217M-00-00	Arm 1
28	90386-18115-00	Buchse
29	93109-18020-00	Wellendichtring
30	90387-121G8-00	Hülse
31	90101-12645-00	Schraube
32	90201-126A7-00	Unterlegscheibe
33	90185-12119-00	Selbstsichernde Mutter
34	90386-18115-00	Buchse
35	93109-18020-00	Wellendichtring
36	90387-121G8-00	Hülse
37	90101-12645-00	Schraube
38	90201-126A7-00	Unterlegscheibe
39	90185-12119-00	Selbstsichernde Mutter
40	ZYK-22151-00-00	Schutzdichtung
41	98006-06025-00	Schraube
42	90201-065G8-00	Unterlegscheibe
43	90387-07573-00	Hülse
44	38V-22199-00-00	Stütze, Kette
45	91001-06020-00	Flanschschraube
46	ZYK-22154-00-00	Konsole, Kettenführung
47	91001-06016-00	Flanschschraube
48	90387-06737-00	Hülse
49	ZYK-25875-50-00	Halter, Bremsschlauch 1
50	92501-06020-00	Zylinderkopfschraube

33CK33D-A229A




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
51	92990-06100-00	Federscheibe




33233D-R222A






Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-28575-00-00	Halter, Bremsenschlauch
02	92506-06010-00	Zylinderkopfschraube
03	2YK-23317-00-00	Kabelhalter
04	93332-00008-00	Lager
05	95303-16010-00	Mutter
06	122-23411-00-00	Kugellaufring 1
07	122-23411-00-00	Kugellaufring 1
08	10V-23416-01-00	Deckel, Kugellaufring 2
09	90179-25033-00	Mutter
10	2YK-23435-00-00	Lenkerkrone
11	90105-14102-00	Schraube, Mit Scheibe
12	91316-08035-00	Schraube
13	91316-08030-00	Schraube
14	4H7-23441-00-98	Lenkerhalter, Oben
15	12R-23469-00-00	Klamme, Schraube

2YK010-8230



2YK010-8240



Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-23102-00-00	Gabelbein (links)
02	2YK-23126-00-00	• Ausseres Rohr 1
03	4H7-23119-00-00	• .. Ablassschraube
04	122-23129-00-00	• Dichtung, Ablassschraube
05	3R4-23153-00-00	• Sprengling
06	2YK-23145-00-00	• Wellendichtung
07	2YK-23125-00-00	• Gleitmetall 1
08	4V2-23146-10-00	• Staubdichtung
09	2YK-23144-00-00	• Scheibe, Wellendichtung
10	2YK-23170-00-00	• Inneres Gabelbeinrohr 1
11	2YK-23173-00-00	• Zylinder Kompl. Vorderradga.
12	2YK-23141-00-00	• Konusspindel
13	2YK-23141-00-00	• Feder, vorderradgabel
14	509-23158-10-00	• Dichtung
15	2YK-23111-00-00	• Schraube, Verschlusskappe
16	509-23184-10-00	• Kappe, Luftventil
17	278-23181-50-00	• Innensechskantschraube
18	1W4-23114-10-00	• Dichtung
19	2YK-23149-00-00	• Scheibe, Feder Oben
20	2YK-23103-00-00	• Gabelbein (rechts)
21	2YK-23136-00-00	• Ausseres Rohr 2
22	4H7-23119-00-00	• .. Ablassschraube
23	122-23129-00-00	• .. Dichtung, Ablassschraube
24	3R4-23153-00-00	• Sprengling
25	2YK-23145-00-00	• Wellendichtung
26	2YK-23125-00-00	• Gleitmetall 1
27	2YK-23144-00-00	• Staubdichtung
28	4V2-23146-10-00	• Scheibe, Wellendichtung
29	2YK-23170-00-00	• Inneres Gabelbeinrohr 1
30	2YK-23173-00-00	• Zylinder Kompl. Vorderradga.
31	2YK-23141-00-00	• Konusspindel
32	509-23158-10-00	• Feder, vorderradgabel
33	2YK-23111-00-00	• Dichtung
34	509-23184-10-00	• Schraube, Verschlusskappe
35	278-23181-50-00	• Kappe, Luftventil
36	1W4-23114-10-00	• Innensechskantschraube
37	2YK-23149-00-00	• Dichtung
38	91311-08040-00	• Scheibe, Feder Oben
39	90201-08085-00	• Schraube
40	2YK-23340-00-00	• .. Untertegschibe
41	95816-08035-00	• Untere Konsole Kompl.
42	2YK-23191-00-00	• Flanschschrabe
43	1W4-23192-10-00	• Manschette
44	92506-06010-00	• Band
45		• Zylinderkopfschraube



3CK332-8250

Ref.-Nr.	Teil-nr.
01	3CK-24110-01-01
01	3CK-24110-01-02
02	2YK-24240-00-00
02	2YK-24240-10-00
03	2YK-21760-00-00
04	34M-21639-00-00
05	2YK-24181-10-00
06	1UF-24183-00-00
07	12R-24186-00-00
08	3Y6-24183-00-00
09	98002-08035-00
10	1TV-24802-02-00
11	90110-05112-00
12	91311-05010-00
13	1UA-24500-00-00
14	3H3-24534-00-00
15	2W6-24512-00-00
16	4X8-24565-00-00
17	90148-06011-00
18	90202-06010-00
19	46X-24524-00-00
20	91316-03008-00
21	2YK-24572-00-00
22	91401-25015-00
23	2YK-24181-00-00
24	2YK-24311-00-00
25	90467-10008-00
26	2YK-2416A-00-00
27	90467-08021-00
28	1JK-24315-00-00
29	90467-09006-00
30	2YK-24231-00-00
31	1T9-21771-00-00
32	90445-110F5-00
33	90467-110F5-00
34	2TV-21753-00-00
35	90467-10008-00
36	90445-09083-00
37	90467-08006-00
38	90467-08003-00
39	2YK-24175-00-00
40	90464-13103-00
41	1HX-24189-01-00

Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CK-24110-01-01	Kraftstofftank Kompl.
01	3CK-24110-01-02	Kraftstofftank Kompl.
02	2YK-24240-00-00	• Aufklebersatz
02	2YK-24240-10-00	• Aufklebersatz
03	2YK-21760-00-00	Sieb, Rohrverschraubung
04	34M-21639-00-00	Damper 2
05	2YK-24181-10-00	Dampfungslager 1
06	1UF-24183-00-00	Dampfungslager 3
07	12R-24186-00-00	Spezialscheibe
08	3Y6-24183-00-00	Dampfungslager 3
09	98002-08035-00	Schraube
10	1TV-24802-02-00	Verschlusskappe Kompl.
11	90110-05112-00	Innensechskantschraube
12	91311-05010-00	Schraube
13	1UA-24500-00-00	Kraftstoffhahn 1
14	3H3-24534-00-00	• Dichtung, Hahn
15	2W6-24512-00-00	• Dichtung
16	4X8-24565-00-00	• Dichtung
17	90148-06011-00	Schraube
18	90202-06010-00	Unteregschibe
19	46X-24524-00-00	Hebel, Hahn
20	91316-03008-00	Schraube
21	2YK-24572-00-00	Welle
22	91401-25015-00	Splint
23	2YK-24181-00-00	Dampfungslager 1
24	2YK-24311-00-00	Kraftstoffrohr 1
25	90467-10008-00	Klemme
26	2YK-2416A-00-00	Schlauch
27	90467-08021-00	Klemme
28	1JK-24315-00-00	Rohr 5
29	90467-09006-00	Klemme
30	2YK-24231-00-00	Emblem 1
31	1T9-21771-00-00	Gehäuse, Verschlussdeckel
32	90445-110F5-00	Schlauch
33	90467-110F5-00	Klemme
34	2TV-21753-00-00	Verbindungsnahe
35	90467-10008-00	Klemme
36	90445-09083-00	Schlauch
37	90467-08006-00	Klemme
38	90467-08003-00	Klemme
39	2YK-24175-00-00	Abstandhalter 2
40	90464-13103-00	Schelle
41	1HX-24189-01-00	Formteil, Kraftstofftank



3CK300-8260

Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CK-24730-01-00	Sitzbank Kompl.
01	3CK-24730-11-00	Sitzbank Kompl.
02	2YK-24731-00-00	. Deckel, Doppelsitz
02	2YK-24731-10-00	. Deckel, Doppelsitz
03	4H7-24723-00-00	. Dampfer, Sitz
04	50W-W/247E-00-00	Sitzschloss Kompl.
05	50W-24792-00-00	Platte
06	97001-06012-00	Schraube
07	92990-06100-00	Federscheibe
08	2YK-2478E-00-00	Seil, Sitzhaken
09	3CK-W2470-00-00	Sitzschloss Kompl.
10	90159-06045-00	Schraube, Mit Scheibe
11	2YK-2473R-00-00	Kasten 1
12	97702-50014-00	Blechschraube
13	2YK-28100-00-00	Werkzeugsatz
14	47X-82131-00-00	Band, Batterie
15	1W/1-28135-10-00	Spezialschlüssel